

WESCO AG
Küchenlüftung

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Fachhandel
Verkauf / Beratung
Tel. +41 (0)56 438 10 40
fachhandel@wesco.ch

Kundendienst
Tel. +41 (0)56 438 10 10
kundendienst@wesco.ch

info@wesco.ch
www.wesco.ch

WESCO AG
Aération de cuisine

Route de Denges 28 F
CH-1027 Lonay

Vente / Service après-vente /
Pièces de rechange
Tél. +41 (0) 21 811 48 11
Fax +41 (0) 21 811 48 12

info.lonay@wesco.ch
www.wesco.ch

WESCO

MISSION
BESSERE
LUFT

06/15 4009617 CR164 Stampa TLF 08/06/2015

Geruchsfilterkassetten auswechseln

Beim Aufleuchten der Anzeige Wartungsintervall empfehlen wir Ihnen:

- visuelle Kontrolle der Geruchsfilter auf Oberflächenverschmutzung
- Austausch der Geruchsfilter nach maximal 3 Jahren

Geruchsfilterkassetten entnehmen




Warnung! Elektrische Spannung


Schwere Verletzungen oder Tod durch elektrische Spannung.

- Schalten Sie vor Arbeiten hinter der Innenschale die Netzsicherung der Dunstabzugshaube stromlos.


- Decken Sie das Kochfeld ab, damit es durch herabfallende Gegenstände nicht beschädigt wird.
- Drehen Sie die Befestigungsschraube **1** mit einem Schlitzschraubenzieher um 90°.
- Entnehmen Sie die Bodenfilterkassette nach unten.



- Drücken Sie die vordere Geruchsfilterkassette **1** leicht nach hinten, bis diese austrastet und ziehen Sie diese nach unten heraus.




- Drücken Sie die seitlichen Geruchsfilterkassetten **1** leicht nach innen und ziehen Sie die Geruchsfilterkassetten nach unten heraus.




Neue Geruchsfilterkassetten einsetzen


- Setzen Sie die oberen Führungsnocken **2** der seitlichen Geruchsfilterkassetten **1** in die Führungsschlitze ein und schieben Sie diese nach oben.
- Rasten Sie die unteren Führungsnocken ein, indem Sie die Geruchsfilterkassetten nach aussen drücken.



- Setzen Sie die oberen Führungsnocken **2** der vorderen Geruchsfilterkassetten **1** in die Führungsschlitze ein und schieben Sie diese nach oben.
- Rasten Sie die unteren Führungsnocken ein, indem Sie die Filterkassette nach vorne drücken.



- Setzen Sie die Führungsnocken der unteren Bodenfilterkassette **1** in die hinteren Führungsschlitze ein und drücken Sie diese nach oben. Stellen Sie sicher, dass die Bodenfilterkassette bündig abschliesst.
- Setzen Sie einen Schlitzschraubendreher in die Schraube **2** und drücken Sie diese mit leichtem Druck nach oben, bis sie spürbar einrastet.



Entsorgen Sie die verbrauchten Geruchsfilterkassetten im Kehrriech.


WESCO FETT- UND GERUCHSFILTER



Damit Ihre Dunstabzugshaube die volle Leistung behält, sollten die Fett- und Geruchsfilter regelmässig ersetzt werden. Alle Informationen zu WESCO Fett- und Geruchsfilter, inklusive der Möglichkeit zur Online-Bestellung, erhalten Sie unter wesco.ch/kueche-filter.

Filter bestellen für Modell/Typ _____
(siehe Typenschild im Gerätetern)

Ich lasse mir die Filter vom WESCO Kundendienst installieren.
(zzgl. Wegpauschale und Arbeitszeit)

Filtertyp	Masse*	Art.-Nr.	Anzahl
 Fettfilter	Länge: _____ cm x Höhe: _____ cm	_____	_____
	Länge: _____ cm x Höhe: _____ cm	_____	_____
	Länge: _____ cm x Höhe: _____ cm	_____	_____
 Geruchsfilter	Länge: _____ cm x Höhe: _____ cm	_____	_____
	Länge: _____ cm x Höhe: _____ cm	_____	_____

BESTELLEN SIE WESCO REINIGUNGS- UND PFLEGEMITTEL



	Art.-Nr.	Anzahl	Preis
WESCO Edelstahl-Pflegetuch, Schachtel à 10 Pflegetücher	4008136	_____	CHF 18.-
WESCO Edelstahl-Pflegespray, 250 ml	4008303	_____	CHF 26.-
WESCO Fettlösender Universalreiniger, Flasche 500 ml	4000626	_____	CHF 26.-
WESCO Glasreiniger, Sprühflasche 500 ml	4010715	_____	CHF 8.-

Preis inkl. MwSt., exkl. Handling, Porto und Verpackung (CHF 6.- bis max. CHF 12.-)
*nur wenn Sie die Artikelnummer nicht zur Hand haben

Kundendienst / Ersatzteile Tel. +41 (0)56 438 10 10



A

Nicht frankieren
Ne pas affranchir
Non affrancare

Geschäftsantwortsendung Invio commerciale risposta
Envoi commercial-réponse



Absender

Vorname: _____

Name: _____

Strasse: _____ Nr. _____

PLZ: _____ Ort: _____

Telefon: _____

E-Mail: _____

WESCO

Tägerhardstrasse 110
Postfach 248
5430 Wettingen

Ich möchte über Neuigkeiten von WESCO informiert werden.

Ort, Datum: _____

Unterschrift: _____

WESCO REINIGUNGS- UND PFLEGEMITTEL



Als Spezialist für Dunstabzugshauben und Filter bieten wir Ihnen auch spezielle und optimal aufeinander abgestimmte Reinigungs- und Pflegemittel an. Diese Produkte sind direkt bei WESCO erhältlich und können selbstverständlich auch für Edelstahlfronten und -sichtflächen verwendet werden (ausgenommen Rustflächen).

Jetzt einfach und sicher online bestellen! wesco.ch/reinigung-shop

WESCO FETTLÖSENDER UNIVERSALREINIGER

Bei stark mit Fett verschmutzten Dunstabzugshauben hilft unser spezieller Fettlöser, der auch in der Nachfüllflasche erhältlich ist. Sprühen Sie die verunreinigten Fettfilter damit ein, bevor Sie sie in den Geschirrspüler geben, oder verwenden Sie ihn zum Reinigen aller verschmutzten Oberflächen.

WESCO EDELSTAHL-PFLEGESPRAY

Für die regelmässige Pflege Ihrer Dunstabzugshaube. Einfach mit einem trockenen Tuch auftragen. Der Pflegespray bildet auf dem Gerät einen umweltfreundlichen Schutzfilm, der Fingerabdrücke und neue Verunreinigungen verhindern hilft und den Edelstahl glänzen lässt.

WESCO EDELSTAHL-PFLEGETUCH

Praktisch in der Handhabung, denn hier ist der Pflegespray bereits integriert. Auch das Pflegetuch überzieht Ihre Dunstabzugshaube mit einem umweltfreundlichen Schutzfilm. Zusätzlich zum Anti-Fingerprint-Effekt verleiht es dem Edelstahl einen langanhaltenden und edlen Glanz.

WESCO GLASREINIGER:

Reinigen Sie alle Glasflächen mit dem WESCO Glasreiniger. Die praktische und handliche Sprühflasche unterstützt Sie bei der Reinigung schnell und effizient.

WESCO GLASKERAMIK-REINIGER:

Auftragen, einwirken lassen, abwischen, fertig! Reinigen Sie mit dem WESCO Glaskeramik-Reiniger Ihr Kochfeld im Handumdrehen.



REINIGUNGS- UND PFLEGEMITTEL BESTELLEN



HOTLINE



SERVICEARTE



INTERNET

wesco.ch/reinigung-shop

FETT- UND GERUCHSFILTER

Fett- und Geruchsfilter sorgen für die Filtration von Koch- unterschiedlich grossen Partikel zurück. Geruchsfilter hingegen neutralisieren Gerüche. Alle Dunstabzugshauben aus dem Hause WESCO kommen dank Fett- und Geruchsfilter aus.

Fettfilter entfernen Fettpartikel heraus. Um die Leistungsfähigkeit Ihrer WESCO Dunstabzugshaube zu erhalten, sollten Sie Ihre Fettfilter regelmässig im Geschirrspüler alle 4 – 6 Jahre durch neue Fettfilter zu ersetzen.

Geruchsfilter entfernen Gerüche heraus und wirkt bei Abluftgeräten zusätzlich als Geräuschdämmung. Alle Dunstabzugshauben der BASIC-Linien sowie alle Geräte der COMFORT-Linie sind mit Geruchsfiltern ausgestattet.

Um die Leistungsfähigkeit Ihrer WESCO Dunstabzugshaube zu erhalten, sollten Sie Ihre Geruchsfilter gemäss Ihrer Bedienungsanleitung (siehe ideale Austausch-Intervalle variieren gemäss WESCO Umluftklassifizierung oder Herstellerangaben).

REGENERATIV
 Durch Plasma, Ionisierung und elektronischer Filtrierung. Eliminiert Gerüche dauerhaft. Geeignet für alle Dunstabzugshauben-Linien, vorteilhaft bis zu einem Volumenstrom von 900 m³/h. Leicht zu reinigen, langlebig, nachrüstbar und wartungsarm.

REGENERATIV
 Durch ein automatisiertes thermokatalytisches Verfahren. Geeignet für alle Dunstabzugshauben-Linien. Leicht zu reinigen, langlebig, nachrüstbar und wartungsarm.

Lebensdauer von Geruchsfiltern. Neu stehen verschiedene Modelle zur Verfügung. Die Lebensdauer beträgt innerhalb 10 Jahren. Geruchsfilter mit Aktivkohle regenerieren nach drei und solche mit drei

★★★★	SEHR GUT	☆☆☆☆
★★★	GUT	☆☆☆
★★	BEFRIEDIGEND	☆☆
★		☆
NICHTREGENERIERBARE GERUCHSFILTER (AKTIVKOHLE)		REGENERIERBARE / WARTUNGSARME GERUCHSFILTER

DIE WESCO FILTER-SERVICEANGEBOTE



Um die Leistungsfähigkeit Ihrer WESCO Dunstabzugshaube zu erhalten, sollten Sie regelmässig einen Filterwechsel vornehmen. Die folgenden Dienstleistungen erleichtern Ihnen den Umgang mit Ihrer Dunstabzugshaube:

WESCO FILTERSERVICE-PREPAID

Sie haben Wichtigeres zu tun, als sich um den Filterwechsel zu kümmern? Mit dem Abschluss eines WESCO Filterservice-Prepaid überlassen Sie uns die Überwachung des Fälligkeitstermins und den zeitgerechten Austausch der Geruchsfilter in Ihrem Gerät vor Ort. Sie sparen sich den ganzen Aufwand und dank Vorauszahlung bis zu CHF 50.–. Eine gleichzeitig mit dem Filterwechsel vorgenommene allgemeine Geräte- und Funktionskontrolle gibt Ihnen zudem die Sicherheit, dass mit Ihrer Dunstabzugshaube alles in Ordnung ist.

WESCO FILTERWECHSEL-SERVICE

Fettgetränkte Filter austauschen ist nicht jedermanns Sache. Damit Ihre Hände sauber bleiben, nehmen Sie am besten den WESCO Filterwechsel-Service in Anspruch. Unsere Fachleute wechseln verbrauchte und verschmutzte Geruchs- und Fettfilter jederzeit gerne auf Ihre Kontaktaufnahme hin für Sie vor Ort aus.

FILTERBESTELLUNG

Bestellen Sie den passenden Filter direkt bei WESCO und wechseln Sie den Filter selbst. Das ist einfacher als Sie denken. Egal ob Fett- oder Geruchsfilter, Sie erhalten die Produkte bequem nach Hause geliefert. Schicken Sie die entsprechende Servicekarte ausgefüllt an uns zurück oder bestellen Sie den Filter gleich online unter: wesco.ch/shop

FRAGEN ZU IHREN FILTERN?

FILTER BESTELLEN



HOTLINE



SERVICEKARTE



INTERNET

wesco.ch/shop