

# Kurzanleitung

Bitte lesen Sie zuerst die Sicherheitshinweise in der Bedienungsanleitung!

## Gerät einschalten

- ▶ Taste  antippen.

## Kochzone einstellen

- ▶ Slider  — P der gewünschten Kochzone antippen oder darauf gleiten, um die Leistungsstufe einzustellen.

Oder:

- ▶ Auf Slider «P» antippen, um grosse Mengen Wasser schnell zu erhitzen.

## Kochzone ausschalten

- ▶ Auf Slider «0» antippen.

## Gerät ausschalten

- ▶ Taste  antippen.



1065966-R03 / 1043108

---

V-ZUG AG, Industriestrasse 66, CH-6302 Zug  
Tel. +41 58 767 67 67, Fax +41 58 767 61 61  
info@vzug.com, www.vzug.com  
Service-Center: Tel. 0800 850 850



Danke, dass Sie sich für den Kauf eines unserer Produkte entschieden haben. Ihr Gerät genügt hohen Ansprüchen und seine Bedienung ist einfach. Nehmen Sie sich trotzdem Zeit, diese Bedienungsanleitung zu lesen. So werden Sie mit Ihrem Gerät vertraut und können es optimal und störungsfrei benutzen.

**Beachten Sie bitte die Sicherheitshinweise.**

### Änderungen

Text, Bild und Daten entsprechen dem technischen Stand des Gerätes zur Zeit der Drucklegung dieser Bedienungsanleitung. Änderungen im Sinne der Weiterentwicklung bleiben vorbehalten.

### Gültigkeitsbereich

Die Modellnummer entspricht den ersten Stellen auf dem Typenschild. Diese Bedienungsanleitung gilt für:

Modellbezeichnung	Modellnummer	Type
CookTopInduktion V6000	31114	CTI6T95MMSLC, CTI6T95MMSOLC, CTI6T95MMSLD, CTI6T95MMSOLD

Ausführungsabweichungen sind im Text erwähnt.

## Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Sicherheitshinweise</b>	<b>4</b>	5.3	Erstinbetriebnahme .....	19
1.1	Verwendete Symbole .....	4	5.4	Garen mit der App.....	20
1.2	Allgemeine Sicherheitshinweise .....	4	5.5	Verbindung löschen .....	21
1.3	Gerätespezifische Sicherheitshinweise .....	5	<b>6</b>	<b>OptiLink</b>	<b>21</b>
1.4	Gebrauchshinweise.....	5	6.1	Kochfeld mit Dunstabzug verbinden.....	21
<b>2</b>	<b>Erste Inbetriebnahme</b>	<b>8</b>	6.2	OptiLink deaktivieren .....	22
<b>3</b>	<b>Ihr Gerät</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>Benutzereinstellungen</b>	<b>22</b>
3.1	Geräteübersicht.....	8	7.1	Benutzereinstellungen ändern.....	23
3.2	Bedien- und Anzeigeelemente .....	8	<b>8</b>	<b>Pflege und Wartung</b>	<b>23</b>
3.3	Funktion von Induktionskochfeldern .....	9	8.1	Reinigungsmittel .....	25
3.4	Topferkennung .....	9	<b>9</b>	<b>Störungen selbst beheben</b>	<b>25</b>
3.5	Flexibles Kochen .....	9	9.1	Störungsmeldungen .....	25
3.6	Kochgeschirr .....	10	9.2	Weitere mögliche Probleme .....	27
3.7	OptiGlass.....	12	<b>10</b>	<b>Technische Daten</b>	<b>28</b>
3.8	Vernetzung .....	12	10.1	Produktdatenblatt.....	28
<b>4</b>	<b>Bedienung</b>	<b>12</b>	<b>11</b>	<b>Tipps und Tricks</b>	<b>28</b>
4.1	Gerät ein- und ausschalten.....	12	<b>12</b>	<b>Entsorgung</b>	<b>29</b>
4.2	Kochzone einstellen .....	12	<b>13</b>	<b>Stichwortverzeichnis</b>	<b>31</b>
4.3	Kochzone ausschalten .....	12	<b>14</b>	<b>Notizen</b>	<b>33</b>
4.4	Restwärmeanzeige .....	13	<b>15</b>	<b>Service &amp; Support</b>	<b>35</b>
4.5	Übersicht Leistungsstufen.....	13			
4.6	Schmelzfunktion.....	13			
4.7	Warmhaltefunktion.....	13			
4.8	Simmerfunktion .....	14			
4.9	PowerPlus .....	14			
4.10	Brückenfunktion .....	15			
4.11	Ankochautomatik .....	15			
4.12	Einschaltdauer.....	16			
4.13	Timer .....	17			
4.14	Kindersicherung .....	18			
4.15	Wiederherstellfunktion .....	18			
4.16	Kochpause.....	18			
4.17	Wischschutz.....	19			
<b>5</b>	<b>GuidedCooking</b>	<b>19</b>			
5.1	Bedingungen .....	19			
5.2	App installieren .....	19			

# 1 Sicherheitshinweise

## 1.1 Verwendete Symbole



Kennzeichnet alle für die Sicherheit wichtigen Anweisungen. Nichtbeachtung kann zu Verletzungen, Schäden am Gerät oder an der Einrichtung führen!



Informationen und Hinweise, die zu beachten sind.



Informationen zur Entsorgung



Informationen zur Bedienungsanleitung

- ▶ Markiert Arbeitsschritte, die Sie der Reihe nach ausführen müssen.
  - Beschreibt die Reaktion des Gerätes auf Ihren Arbeitsschritt.
- Markiert eine Aufzählung.

## 1.2 Allgemeine Sicherheitshinweise



- Gerät erst nach dem Lesen der Bedienungsanleitung in Betrieb nehmen.



- Diese Geräte können von Kindern ab 8 Jahren und darüber und von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerä-

tes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

- Falls ein Gerät nicht mit einer Netzanschlussleitung und einem Stecker oder anderen Mitteln zum Abschalten vom Netz ausgerüstet ist, die an jedem Pol eine Kontaktöffnungsweite entsprechend den Bedingungen der Überspannungskategorie III für volle Trennung aufweist, ist eine Trennvorrichtung in die festverlegte elektrische Installation nach den Errichtungsbestimmungen einzubauen.
- Falls die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Service oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

## 1.3 Gerätespezifische Sicherheitshinweise



- **WARNUNG:** Ist die Oberfläche gerissen, durchgängige Schädigung der Materialdicke, ist das Gerät abzuschalten und vom Stromnetz zu trennen, um einen möglichen elektrischen Schlag zu vermeiden.
- **WARNUNG:** Während des Gebrauchs werden das Gerät und seine berührbaren Teile heiss. Vorsicht ist geboten, um das Berühren von Heizelementen zu vermeiden.
- Verwenden Sie niemals ein Dampfreinigungsgerät.
- Gegenstände aus Metall, wie z. B. Messer, Gabeln, Löffel, Deckel oder Aluminiumfolie, sollten nicht auf dem Kochfeld abgelegt werden, da sie heiss werden können.
- Nach dem Gebrauch ist die Kochplatte durch ihre Regel- und/oder Steuereinrichtungen auszuschalten und nicht allein durch die Topferkennung.
- **WARNUNG:** Unbeaufsichtigtes Kochen auf dem Kochfeld mit Fett oder Öl kann gefährlich sein und zu Bränden führen. NIEMALS versuchen ein

Feuer mit Wasser zu löschen, sondern das Gerät ausschalten und dann die Flammen vorsichtig zum Beispiel mit einem Deckel oder einer Löschdecke abdecken.

- **WARNUNG:** Aufgrund Brandgefahr niemals Gegenstände auf dem Kochfeld lagern.
- **WARNUNG:** Kochprozess stets beaufsichtigen. Kürzere Kochprozesse müssen während der gesamten Zeit beaufsichtigt werden.
- Das Gerät darf nicht mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernwirksystem betrieben werden.

## 1.4 Gebrauchshinweise

### Vor der ersten Inbetriebnahme

- Das Gerät darf nur gemäss separater Installationsanleitung eingebaut und an das Stromnetz angeschlossen werden. Lassen Sie die notwendigen Arbeiten von einem konzessionierten Installateur/Elektriker ausführen.

### Bestimmungsgemässe Verwendung

- Das Gerät ist für die Zubereitung von Speisen im Haushalt vorgesehen. Bei zweckentfremdetem Betrieb oder falscher Behandlung kann keine Haftung für eventuelle Schäden übernommen werden.
- Reparaturen, Veränderungen oder Manipulationen am oder im Gerät, insbesondere an Strom führenden Teilen, dürfen nur durch den Hersteller, seinen Service oder eine ähnlich qualifizierte Person ausgeführt werden. Unsachgemässe Reparaturen können zu schweren Unfällen, Schäden am Gerät und an

- der Einrichtung sowie zu Betriebsstörungen führen. Beachten Sie bei einer Betriebsstörung am Gerät oder im Falle eines Reparaturauftrages die Hinweise im Kapitel «Service & Support». Wenden Sie sich bei Bedarf an unseren Service.
- Es dürfen nur Original-Ersatzteile verwendet werden.
  - Bewahren Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig auf, damit Sie jederzeit nachschlagen können. Geben Sie diese, wie auch die Installationsanleitung, zusammen mit dem Gerät weiter, falls Sie dieses verkaufen oder Dritten überlassen.
  - Das Gerät entspricht den anerkannten Regeln der Technik und den einschlägigen Sicherheitsvorschriften. Um Schäden und Unfälle zu vermeiden, ist ein sachgemäßer Umgang mit dem Gerät Voraussetzung. Bitte beachten Sie die Hinweise in dieser Bedienungsanleitung.
  - Die aufgeheizte Oberfläche bleibt auch nach dem Ausschalten noch längere Zeit heiss und kühlt nur langsam auf Raumtemperatur ab. Warten Sie genügend lange, bevor Sie beispielsweise Reinigungsarbeiten vornehmen.

### Zum Gebrauch

- Versuche haben ergeben, dass für Träger von Herzschrittmachern unter normalen Bedingungen keine Risiken bestehen. Wenn Sie als Träger eines Herzschrittmachers (oder eines Hörgerätes oder eines anderen Implantates) volle Gewissheit darüber haben möchten, dass der Umgang mit dem Gerät für Sie problemlos ist, sollten Sie sich von der dafür zuständigen, kompetenten ärztlichen Fachstelle eingehend informieren lassen.

### Vorsicht Verbrennungsgefahr

- Überhitzte Fette und Öle entzünden sich leicht. Versuchen Sie niemals, brennendes Öl oder Fett mit Wasser zu löschen. Explosionsgefahr! Ersticken Sie Brände mit einer Feuerlöschdecke und halten Sie Türen und Fenster geschlossen.

### Vorsicht Verletzungsgefahr

- Halten Sie Haustiere vom Gerät fern.

### Vorsicht Lebensgefahr


- Verpackungsteile, z. B. Folien und Styropor, können für Kinder und Tiere gefährlich sein. Erstickungsgefahr! Verpackungsteile von Kindern und Tieren fern halten.

### Geräteschäden vermeiden


- Bei Überhitzung Kochplatte ausschalten und ganz abkühlen lassen. Kein Geschirr daraufstellen. Keinesfalls mit kaltem Wasser abschrecken.
- Nicht auf das Gerät steigen.
- Kein heisses Kochgeschirr auf den Rahmen stellen um die Silikonfugen nicht zu beschädigen.
- Vermeiden Sie auf der Oberfläche Schneide- oder Rüstarbeiten und das Aufprallen von harten Gegenständen. Kochgeschirr nicht über die Oberfläche ziehen.
- Achten Sie darauf, dass keine zuckerhaltigen Speisen oder Säfte auf heisse Kochzonen gelangen. Die Oberfläche kann dadurch beschädigt werden. Falls doch zuckerhaltige Speisen oder Säfte auf heisse Kochzonen gelangen, diese sofort mit einem Glaskeramik-Reinigungsschaber (im noch heissen Zustand) entfernen.
- Töpfe mit reinen Kupfer- bzw. Aluminiumböden sollten nicht zum Kochen verwendet werden, weil sie schwer zu reinigende Spuren hinterlassen können. Werden die Spuren nicht sofort nach dem Kochen mit einem geeigneten Reinigungsmittel entfernt, können sie bleibend festbrennen und den optischen Eindruck nachhaltig stören.

- Das Verschieben von Pfannen und Kochgeschirr auf der Glaskeramik verursacht Kratzer. Sie können dies weitgehend vermeiden, indem Sie Pfannen und Kochgeschirr beim Umplatzieren anheben.
- Das Kochfeld ist ein Gebrauchsgegenstand: Gebrauchsspuren wie Kratzer oder sichtbarer Materialabrieb von Pfannen oder Kochgeschirr sind normal. Bei intensivem Gebrauch sind die Gebrauchsspuren dementsprechend ausgeprägter, das Gerät funktioniert weiterhin einwandfrei und berechtigt nicht zu einer Reklamation. Die Sicherheit ist jederzeit gewährleistet.
- Ein absolut kratzfestes Glas existiert nicht, selbst bei Saphirglas, welches bei Uhren eingesetzt wird, können Kratzer entstehen. Die verwendete Glaskeramik entspricht der besten auf dem Markt erhältlichen Qualität.

## 2 Erste Inbetriebnahme

 Das Gerät darf nur gemäss separater Installationsanleitung eingebaut und an das Stromnetz angeschlossen werden. Lassen Sie die notwendigen Arbeiten von einem konzessionierten Installateur/Elektriker ausführen.

 Alle Kleber auf dem Gerät müssen vor der ersten Inbetriebnahme entfernt werden.


 Während den ersten Betriebsstunden einer Kochzone können sich störende Gerüche entwickeln. Dies ist eine normale Erscheinung bei fabrikneuen Geräten. Achten Sie auf eine gute Raumlüftung.

## 3 Ihr Gerät

### 3.1 Geräteübersicht


CTI6T95MMSLC, CTI6T95MMSOLC, CTI6T95MMSLD, CTI6T95MMSOLD

- 1 Kochzone 18 x 20 cm
- 2 Kochzone ø28 cm











### 3.2 Bedien- und Anzeigeelemente

 Niemals Gegenstände auf den Bedienelementen abstellen! Dies kann zu Schäden am Gerät führen und ungewollte Fehlbedienungen auslösen.



#### Tasten

-  Multifunktions-Taste
-  Slider (Einstellen Leistungsstufe)
-  P PowerPlus
-  Verbindung mit vernetztem Kochgeschirr und App
-  Gerät EIN/AUS
-  Wischutz/Kochpause EIN/AUS
-  Timer/Funktion als Minus-Taste
-  Einschaltdauer/Funktion als Plus-Taste

#### Anzeigen

- |  |   |
|--|---|
| 1 Leistungsstufe der Kochzone            | 9 Zuordnung Slider zur Kochzone                   |
| 2 Einschaltdauer aktiviert               | 10 Zustand Verbindung                             |
| 3 Brückenfunktion aktiviert              | 11 Timer aktiviert                                |
| 4 Aktivierte Einschaltdauer der Kochzone | 12 Einschaltdauer/Timer                           |
| 5 Schmelzfunktion aktiviert              | 13 Pause aktiviert                                |
| 6 Warmhaltefunktion aktiviert            | 14 Kochfeld eingeschaltet                         |
| 7 Simmerfunktion aktiviert               | 15 Wischutz aktiviert/Wiederherstellung verfügbar |
| 8 GuidedCooking aktiviert                |   |


### 3.3 Funktion von Induktionskochfeldern

Induktionskochfelder unterscheiden sich in ihrer Wirkungsweise wesentlich von konventionellen Kochfeldern oder Kochplatten. Die unter der Glaskeramik liegende Induktionsspule erzeugt ein schnell wechselndes Magnetfeld, welches direkt den magnetisierbaren Boden des Kochgeschirrs erhitzt.

Die Glaskeramik wird nur durch das heisse Kochgeschirr erwärmt. Wird das Kochgeschirr von der Kochzone entfernt, unterbricht die Leistungszufuhr sofort.



Induktionskochfelder sind:

- sehr reaktionsschnell
- energieeffizient
- fein regulierbar
- sicher
- leistungsstark

 Voraussetzungen für das Arbeiten mit einem Induktionskochfeld ist die Benutzung von Kochgeschirr mit vollflächig oder vollständig magnetisierbarem Boden.


### 3.4 Topferkennung



Jede Kochzone ist mit einer Topferkennung ausgestattet. Diese erkennt geeignetes, induktionstaugliches Kochgeschirr mit magnetisierbarem Boden.

- Wird ein Kochgeschirr vor dem Betrieb auf eine Kochzone gestellt, leuchtet in der dazugehörigen Anzeige .
- Wird das Kochgeschirr während des Betriebs entfernt oder ungeeignetes Kochgeschirr verwendet,
  - blinkt die gewählte Leistungsstufe abwechselnd mit .
- Wird bei einer eingestellten Leistungsstufe innerhalb von 10 Minuten kein Kochgeschirr auf der Kochzone erkannt,
  - schaltet die Kochzone aus.
  - schaltet das Gerät nach 10 Sekunden aus, falls keine andere Kochzone eingeschaltet ist.

### 3.5 Flexibles Kochen

Beim flexiblen Kochen gibt es keine eingezeichneten Kochzonen.

Töpfe mit unterschiedlichem Durchmesser können auf jeder Zone platziert werden. Für die Topferkennung muss jedoch  bedeckt sein.

 Für ein gleichmässiges Bratergebnis muss die Pfanne zentriert auf  gestellt werden. Der Bodendurchmesser der Pfanne sollte nicht grösser sein als der Durchmesser der Kochzone.

Falls mit einem grossen Topf beide Kreise bedeckt werden, können die beiden Heizbereiche mit der Brückenfunktion zusammen geschaltet werden.

### 3.6 Kochgeschirr









































#### Geeignetes Kochgeschirr

Nur Kochgeschirr mit einem magnetisierbaren Boden (ø12,5–22 cm, in der Mitte ø18–28 cm) ist zum Kochen auf dem Induktionskochfeld geeignet.












Auf folgende Arten kann dies überprüft werden:

- Ein Magnet bleibt an jedem Punkt des gesamten Geschirrbodens haften.
- Beim Kochfeld leuchtet nur die eingestellte Leistungsstufe.

 Erhitzen Sie kein ungeeignetes Kochgeschirr mit Hilfsmitteln wie Metallscheiben und Ähnlichem. Dies kann das Kochfeld beschädigen.


					
Sandwichboden					
Kapselboden					
Mehrschichtmaterial					
Eingepresster Boden					
Gusseisen					
Emailliertes Gusseisen					
Emaillierter Stahl					

Legende:

- |  |                          |   |              |
|--|--------------------------|---|--------------|
|  | Wärmeverteilung          |  | Stahl        |
|  | Reaktionsgeschwindigkeit |  | Aluminium    |
|  | Geräuscheentwicklung     |  | Emaille      |
|  | Pflege                   |  | Gut          |
|  | Gewicht                  |  | Befriedigend |
|  |                          |  | Ungünstig    |

#### Allgemeine Hinweise zu Kochgeschirr

- ▶ Es sollte darauf geachtet werden, dass der Boden des Kochgeschirrs möglichst gleich gross ist wie das Kochgeschirr.
- ▶ Wir raten von Kochgeschirr mit eingepresstem Boden ab, da dieser Typ nicht auf allen Induktionskochfelder funktioniert.
- ▶ Einige Induktionskochfelder verfügen über die Funktionen Schmelzen, Warmhalten oder Simmern. Für die Benutzung dieser Funktionen wird empfohlen, dass Kochgeschirr ohne Vertiefung im Boden verwendet wird.



- ▶ Schlechte Kontaktstellen an Griffen und hohle Griffe können starke Pfeifgeräusche erzeugen.
- ▶ Während des Betriebes sinkt die Haftfähigkeit des Kochgeschirrs. Dadurch kann sich das Kochgeschirr leichter verschieben.
- ▶ Dicke Topfwände dämpfen die Schwingung und reduzieren die Geräuscentwicklung.

#### Energiesparendes Kochen

Für eine möglichst effiziente Energieaufnahme und gleichmässige Wärmeverteilung Folgendes beachten:

- Boden des Kochgeschirrs muss sauber, trocken und nicht rau sein.
- Kochgeschirr zentriert auf die Kochzone stellen.
- Gut schliessende Deckel verwenden.
- Durchmesser des Kochgeschirrs an die Füllmenge anpassen.


#### Beschichtetes Kochgeschirr

- Beschichtetes Kochgeschirr darf nur über Leistungsstufe 7 betrieben werden, wenn der Boden komplett mit Flüssigkeit bedeckt ist.
  - Die Beschichtung kann ansonsten überhitzt und beschädigt werden.
- Zum Braten maximal Leistungsstufe 7 verwenden.

 **Beschichtete Bratpfannen nie mit PowerPlus verwenden.**

#### Geräusche während des Betriebs

Das Kochgeschirr kann während des Betriebs Geräusche erzeugen. Dies ist kein Anzeichen für eine Störung. Die Funktion des Gerätes wird in keiner Weise beeinträchtigt.


 Die Geräusche sind abhängig vom verwendeten Kochgeschirr. Bei starker Geräuscentwicklung kann ein Wechsel des Kochgeschirrs Besserung bringen.

### 3.7 OptiGlass

Gültig für CTI6T95MMSOLC, CTI6T95MMSOLD

Bei Kochfeldern mit OptiGlass verfügt die Glasoberfläche über eine zusätzliche Beschichtung.

Diese Beschichtung ist im Vergleich zu nicht beschichteten Glasoberflächen härter, widerstandsfähiger und weniger anfällig für Kratzer. Pflege und Wartung beachten.


 Unter normalen Umständen sollten beim Kochen deutlich weniger Kratzer auf der Glasoberfläche entstehen. Allerdings kann auch bspw. ein sehr scharfkantiges Sandkorn unter einem Topf schon zu Kratzern führen.


#### Beleuchtung

► Für die Beleuchtung von Kochfelder mit OptiGlass-Beschichtung wird empfohlen Halogen- oder LED-Lampen zu verwenden.

 Werden Kochfelder mit OptiGlass-Beschichtung mittels Leuchtstoffröhren beleuchtet, erscheint die Glasoberfläche in schillernden Farben.






### 3.8 Vernetzung

Mit der Taste  können mobile Geräte mit dem Kochfeld über Bluetooth verbunden werden. Dies ermöglicht die Nutzung von Bluetooth fähigem Kochgeschirr mit Hilfe einer geeigneten App. Es können die Verbindungen von max. 4 verschiedenen mobilen Geräten wie Tablets oder Smartphones im Kochfeld gespeichert werden.

 Aus normtechnischen Anforderungen muss die Verbindung unterbrochen werden, sobald die am Kochfeld ankommende Signalstärke zu schwach ist. Die Signalstärke wird neben dem mobilen Gerät auch durch die Umgebungsbedingungen beeinflusst.

## 4 Bedienung

### 4.1 Gerät ein- und ausschalten

- Gerät einschalten: Taste  antippen.
  - Leuchtpunkt der Taste  leuchtet.
  - In allen Anzeigen der Leistungsstufen leuchtet  kurz auf.
  - Steht ein Kochgeschirr auf einer Kochzone, leuchtet  auf der dazugehörigen Anzeige der Leistungsstufe.
  - Falls keine weitere Eingabe erfolgt, schaltet sich das Gerät nach 10 Sekunden aus Sicherheitsgründen wieder aus.
- Gerät ausschalten: Taste  antippen.

### 4.2 Kochzone einstellen

- Slider  — der gewünschten Kochzone antippen oder darauf gleiten, um die Leistungsstufe einzustellen.

### 4.3 Kochzone ausschalten

- Auf Slider Leistungsstufe «0» antippen oder auf «0» gleiten.
  - Falls keine weitere Eingabe erfolgt und die anderen Kochzonen ausgeschaltet sind, schaltet sich das Gerät nach 10 Sekunden aus.




### 4.4 Restwärmeanzeige

Solange die Gefahr für eine Verbrennung besteht, leuchtet nach dem Ausschalten in der Anzeige **H**.


Ist das Kochfeld eingeschaltet,

- wechselt in der Anzeige **D** und **H**, wenn sich ein Kochgeschirr auf der Kochzone mit Restwärme befindet.
- leuchtet **H**, wenn kein Kochgeschirr auf der Kochzone mit Restwärme steht.



### 4.5 Übersicht Leistungsstufen

Leistungsstufe	Garverfahren	praktische Anwendung
	Schmelzen	Butter, Schokolade, Gelatine, Saucen; ca. 40 °C
	Warmhalten	Speisen warmhalten, ca. 65 °C
	Simmern	Wassertemperatur bleibt unterhalb des Siedepunkts
<b>1</b>	Schmelzen, vorsichtiges Erwärmen	Butter, Schokolade, Gelatine, Saucen
<b>2</b>		
<b>3</b>	Quellen	Reis
<b>4</b>	Fortkochen, Reduzieren, Dünsten	Gemüse, Kartoffeln, Saucen, Obst, Fisch
<b>5</b>		
<b>6</b>	Fortkochen, Schmoren	Teigwaren, Suppen, Schmorbraten
<b>7</b>	schonendes Braten	Rösti, Omeletten, paniertes Bratgut, Bratwürste
<b>8</b>	Braten, Frittieren	Fleisch, Pommes frites
<b>9</b>	scharfes Braten	Steaks
<b>P</b>	schnelles Erhitzen	Aufkochen von Wasser

### 4.6 Schmelzfunktion

Mit der Schmelzfunktion  können z. B. Butter, Schokolade oder Honig bei ca. 40 °C schonend geschmolzen werden.

#### Schmelzfunktion einschalten

- Taste  1x antippen.
  - Das Symbol  leuchtet.

#### Schmelzfunktion ausschalten

- Mit Slider  — P beliebige Leistungsstufe einstellen oder via «0» ausschalten.

### 4.7 Warmhaltefunktion

Die Warmhaltefunktion  hält fertig gegarte Speisen bei ca. 65 °C warm.

#### Warmhaltefunktion einschalten


- Taste  2x antippen.
  - Das Symbol  leuchtet.
  - In der Anzeige der Leistungsstufe leuchtet **L**.

**Warmhaltefunktion ausschalten**


▶ Mit Slider 0 — P beliebige Leistungsstufe einstellen oder via «0» ausschalten.

**4.8 Simmerfunktion**

Mit der Simmerfunktion  können z. B. Würste, Knödel oder gefüllte Teigwaren im heissen Wasser unter dem Siedepunkt gargezogen werden.

 Die Genauigkeit der Simmerfunktion hängt stark vom verwendeten Kochgeschirr ab. So kann es vorkommen, dass das Wasser zu kochen beginnt. In diesem Fall wird empfohlen, die Simmerfunktion ohne Pfannendeckel zu verwenden. Bei Standorten auf über 1500 m ü. M. wird generell empfohlen, die Simmerfunktion ohne Pfannendeckel zu verwenden.

**Simmerfunktion einschalten**

▶ Taste  3x antippen.  
– Das Symbol  leuchtet.

**Simmerfunktion ausschalten**


▶ Mit Slider 0 — P beliebige Leistungsstufe einstellen oder via «0» ausschalten.

**4.9 PowerPlus**

Alle Kochzonen sind mit der Leistungsverstärkung PowerPlus ausgestattet. Ist PowerPlus zugeschaltet, arbeitet die gewählte Kochzone für eine Dauer von 10 Minuten mit einer extra hohen Leistung. Mit PowerPlus kann z. B. eine grosse Menge Wasser schnell erhitzt werden.

**Power Plus einschalten**

▶ PowerPlus «P» antippen.  
– In der Anzeige leuchtet P.  
– Nach 10 Minuten wird automatisch auf Leistungsstufe 9 zurückgeschaltet.


 Wird das Kochgeschirr entfernt, unterbricht PowerPlus. PowerPlus wird fortgesetzt, sobald das Kochgeschirr wieder auf die Kochzone gestellt wird.

**PowerPlus vorzeitig beenden**

▶ Auf Slider gewünschte Leistungsstufe antippen.

**Power Management**

PowerPlus kann nicht gleichzeitig bei beiden Kochzonen einer Gruppe (A oder B) genutzt werden. Wird PowerPlus bei beiden Kochzonen einer Gruppe aktiviert, verringert sich die Leistung der zuerst eingestellten Kochzone. Kochzone 5 kann unabhängig von Gruppe A und B mit PowerPlus betrieben werden.



PowerPlus bei Kochzone	Gruppe A *		PowerPlus bei Kochzone	Gruppe B *	
	1	2		3	4
1	P	5	3	P	5
2	5	P	4	5	P


\*Maximal verfügbare Leistungsstufe bei Kochzonen



 Falls die Leistungsstufe über die oben aufgeführten Werte erhöht wird, schaltet PowerPlus aus.

**4.10 Brückenfunktion**

Mit der Brückenfunktion können zwei einzelne, hintereinander liegende Kochzonen zusammen geschaltet und gemeinsam reguliert werden.

**Brückenfunktion einschalten**


▶ Beide Slider gleichzeitig antippen.  
–  leuchtet neben den Leistungsstufen.  
▶ Gewünschte Leistungsstufe einstellen.

 Falls beim Einschalten der Brückenfunktion bereits eine Kochzone in Betrieb ist, werden die Leistungsstufe und die Einschaltdauer dieser Kochzone für beide Zonen übernommen. Falls bereits beide Kochzonen in Betrieb sind, werden die Einschalt Dauern gelöscht und in den Leistungsanzeigen blinkt .

**Brückenfunktion ausschalten**

▶ Beide Slider gleichzeitig antippen.  
– Die vorherigen Einstellungen werden für beide Kochzonen übernommen.  
– Jede Kochzone kann wieder einzeln reguliert werden.

**4.11 Ankochautomatik**

 Überwachen Sie während der Dauer der Ankochautomatik das Gargut. Gefahr von Überkochen, Anbrennen und Entzünden!

Alle Kochzonen sind mit einer zuschaltbaren Ankochautomatik ausgestattet. Mit dieser Funktion heizt eine Kochzone für eine bestimmte Dauer (siehe Tabelle) mit Leistungsstufe 9. Nach dieser Dauer wird automatisch auf die eingestellte Leistungsstufe zurückgeschaltet.

 Die Ankochautomatik muss bei jedem Einschalten einer Kochzone wieder neu aktiviert werden.

Leistungsstufe	1	2	3	4	5	6	7	8
Ankochdauer in min:s	0:40	1:15	2:00	3:00	4:15	7:15	2:00	3:15

 Wird während der Ankochautomatik eine höhere Leistungsstufe gewählt, ist automatisch die neue Dauer gültig.



**Ankochautomatik einschalten**

- ▶ Auf Slider **O** — **P** die gewünschte Leistungsstufe 3 Sekunden gedrückt halten.
  - Solange die Ankochautomatik aktiv ist, leuchten in der Anzeige abwechselnd **A** und die Leistungsstufe.
  - Nach Ablauf der Ankochdauer wird die Heizleistung wieder auf die gewählte Leistungsstufe reduziert.

**Ankochautomatik vorzeitig ausschalten**

- ▶ Mit Slider **O** — **P** eine tiefere Leistungsstufe einstellen.

**4.12 Einschaltdauer**

 **Überwachen Sie während der Einschaltdauer das Gargut. Gefahr von Überkochen, Anbrennen und Entzünden!**

Die Einschaltdauer ermöglicht, dass die Kochzone nach einer eingestellten Dauer (1 Min. – 1 Std. 59 Min.) automatisch ausgeschaltet wird.

**Einschaltdauer einstellen**

- ▶ Gewünschte Leistung auf der Kochzone einstellen.
- ▶ Taste **I→I**<sup>+</sup> antippen.
  - In der Anzeige blinkt **00**.
- ▶ Slider **O** — der gewünschten Kochzone antippen.
  - Das Symbol **I→I** der gewählten Kochzone leuchtet.
  - Anzeige der gewählten Kochzone leuchtet.
- ▶ Mit Taste **I→I**<sup>+</sup> Einschaltdauer erhöhen oder mit Taste **↶** Einschaltdauer verringern.
  - Beim ersten Antippen der Taste **I→I**<sup>+</sup> leuchtet in der Anzeige **I**.
  - Beim ersten Antippen der Taste **↶** leuchtet in der Anzeige **30**.

 Der Standardwert **30** kann in den Benutzereinstellungen angepasst werden.

**Einschaltdauer verändern**

- ▶ Taste **I→I**<sup>+</sup> antippen.
  - In der Anzeige blinkt **00**.
- ▶ Slider **O** — der gewünschten Kochzone antippen.
  - Die verbleibende Einschaltdauer der angewählten Kochzone wird angezeigt.
  - Anzeige der Kochzonenzuordnung leuchtet.
- ▶ Mit Taste **↶** oder **I→I**<sup>+</sup> die Einschaltdauer verändern.

 Die Einschaltdauer kann schnell verändert werden, indem die Taste **↶** oder **I→I**<sup>+</sup> gedrückt gehalten wird.

Wird die Einstellung nicht mehr verändert, wird sie nach 5 Sekunden automatisch bestätigt. Alternativ kann die Einstellung auch manuell bestätigt werden. Dazu muss der Slider der entsprechenden Kochzone angetippt werden.

**Einschaltdauer vorzeitig ausschalten**

- ▶ Taste **I→I**<sup>+</sup> antippen.
- ▶ Slider **O** — der gewünschten Kochzone antippen.
- ▶ Tasten **↶** und **I→I**<sup>+</sup> gleichzeitig antippen.
  - In der Anzeige blinkt **00**.
  - Die Kochzone bleibt weiter in Betrieb.

**Einschaltdauer abgelaufen**

Nach Ablauf der Einschaltdauer

- schaltet die zugeordnete Kochzone aus.
- ertönt ein Signalton.
- blinken **00** und **0** über dem Slider.

Signalton und Anzeige durch Antippen der Taste **↶** oder **I→I**<sup>+</sup> ausschalten.

- Wird keine Taste gedrückt, schaltet der Signalton nach 1 Minute automatisch ab.

**Mehrere Einschaltdauern**

Sind bei mehreren Kochzonen Einschaltdauern eingestellt,

- wird die kürzeste Einschaltdauer angezeigt.
- leuchtet der entsprechende Leuchtpunkt der Kochzonenzuordnung.
- leuchtet das Symbol **I→I** für jede Kochzone mit eingestellter Einschaltdauer.

Um eine andere Einschaltdauer anzuzeigen:

- ▶ Taste **I→I**<sup>+</sup> antippen.
- ▶ Slider **O** — **P** der gewünschten Kochzone antippen.
  - Die Einschaltdauer wird angezeigt und kann verändert werden.

**4.13 Timer**


Der Timer funktioniert wie eine Eieruhr (1 Min. – 9 Std. 59 Min.).

Er kann immer und unabhängig von allen anderen Funktionen genutzt werden.

**Timer einstellen**

- ▶ Gerät einschalten
- ▶ Taste **↶** antippen.
  - Das Symbol **↶** leuchtet.
  - In der Anzeige blinkt **00**.
- ▶ Mit Taste **I→I**<sup>+</sup> die Timerdauer erhöhen oder mit Taste **↶** die Timerdauer verringern.
  - Beim ersten Antippen der Taste **I→I**<sup>+</sup> leuchtet in der Anzeige **I**.
- ▶ Beim ersten Antippen der Taste **↶** leuchtet in der Anzeige **30**.

 Der Standardwert **30** kann in den Benutzereinstellungen angepasst werden.

 Die Timerdauer kann schnell verändert werden, indem die Taste **↶** oder **I→I**<sup>+</sup> gedrückt gehalten wird.

**Timer verändern**

Falls keine Kochzone in Betrieb ist, zuerst Gerät einschalten.

- ▶ Taste **↶** antippen.
  - Die verbleibende Timerdauer blinkt.
- ▶ Mit Taste **↶** oder **I→I**<sup>+</sup> die Timerdauer verändern.

**Timer vorzeitig ausschalten**

Falls keine Kochzone in Betrieb ist, zuerst Gerät einschalten.

- ▶ Taste **↶** antippen.
- ▶ Taste **↶** und **I→I**<sup>+</sup> gleichzeitig antippen.
  - In der Anzeige blinkt **00**.





**Timer abgelaufen**

Signalton durch Antippen der Taste **↶** oder **I→I**<sup>+</sup> ausschalten.



### 4.14 Kindersicherung

Die Kindersicherung soll ein unbeabsichtigtes Einschalten verhindern. Der Timer kann auch bei aktiver Kindersicherung verwendet werden.

#### Kindersicherung einschalten




- ▶ Gerät einschalten.
- Keine Kochzone darf in Betrieb sein.
- ▶ Tasten  und  gleichzeitig antippen.
  - Ein Signalton ertönt.
- ▶ Taste  erneut antippen.
  - Ein Signalton ertönt.
  - Die Kindersicherung ist jetzt eingeschaltet.
  - In allen Anzeigen der Leistungsstufe leuchtet .

#### Bedienung bei aktiver Kindersicherung

- ▶ Gerät einschalten.
- ▶ Tasten  und  gleichzeitig antippen.
  - Ein Signalton ertönt.
  - Die Kindersicherung ist überwunden. Die weitere Bedienung kann wie gewohnt erfolgen.



1 Minute nach Ausschalten des Kochfeldes wird die Kindersicherung automatisch wieder aktiviert.

#### Kindersicherung ausschalten

- ▶ Gerät einschalten.
- Keine Kochzone darf in Betrieb sein.
- ▶ Tasten  und  gleichzeitig antippen.
  - Ein Signalton ertönt.
- ▶ Taste  erneut antippen.
  - Ein doppelter Signalton ertönt.
  - Die Kindersicherung ist jetzt ausgeschaltet.







### 4.15 Wiederherstellungsfunktion

Falls das Gerät versehentlich mit der Taste  ausgeschaltet wurde, können innerhalb von 6 Sekunden die Einstellungen des vorherigen Betriebs wiederhergestellt werden.

- ▶ Gerät einschalten.
  - Leuchtpunkt der Taste  blinkt 5 Sekunden lang.
- ▶ Taste  antippen, solange der Leuchtpunkt blinkt.

### 4.16 Kochpause

Der Betrieb kann nach einer Kochpause mit den vorherigen Einstellungen fortgesetzt werden.




- ▶ Taste  5 Sekunden gedrückt halten.
  - Anzeige  leuchtet.
  - Die Leistungsstufe der eingeschalteten Kochzone ändert auf .
  - Die Einschaltdauer wird angehalten.
  - Der Timer läuft weiter.
  - Alle Tasten ausser  und  sind inaktiv.
- ▶ Zum Weiterkochen Taste  erneut antippen.



Wird die Kochpause nicht innerhalb von 10 Minuten beendet, schaltet das Gerät ganz aus.

### 4.17 Wischschutz

Diese Funktion verhindert ein unbeabsichtigtes Ändern der Leistungsstufe, wenn z. B. mit einem Tuch über das Bedienfeld gewischt wird.

- ▶ Taste  antippen.
  - Leuchtpunkt der Taste  leuchtet.
- ▶ Durch erneutes Antippen der Taste  oder automatisch nach 30 Sekunden schaltet der Wischschutz aus.



Durch Antippen der Taste  kann das Gerät jederzeit ausgeschaltet werden.

## 5 GuidedCooking

Mit der App GuidedCooking können verschiedene Rezepte und einzelne Zutaten in dem vernetzten Kochgeschirr DUROMATIC © Comfort und HOTPAN © Comfort von Kuhn-Rikon ohne weiteren Regelaufwand des Kochfeldes nach den Angaben in der App zubereitet werden.

### 5.1 Bedingungen

Für eine vollumfängliche Nutzung von GuidedCooking müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:

- Internetzugang, Bluetooth und Zugriff auf Google Play™ Store/App Store®
- Systemanforderungen an Smartphone oder Tablet: ab Android 6.0 oder ab iOS 11.0
- Vernetztes Kochgeschirr DUROMATIC © Comfort oder HOTPAN © Comfort verfügbar



Google Play™ ist eine Trademark von Google Inc.



Apple und das Apple Logo sind Marken der Apple Inc., die in den USA und weiteren Ländern eingetragen sind. App Store® ist eine Dienstleistungsmarke der Apple Inc.

### 5.2 App installieren










- ▶ Im Google Play™ Store/App Store® nach «V-ZUG Guided-Cooking App» suchen oder den QR-Code scannen.
- ▶ GuidedCooking App installieren und öffnen.


### 5.3 Erstinbetriebnahme


Vor der ersten Nutzung müssen nachfolgende Aktivitäten zum Verbinden des Kochfeldes mit dem mobilen Gerät einmalig durchgeführt werden. Dabei muss am mobilen Gerät die Bluetooth-Nutzung freigegeben sein und sich das mobile Gerät in unmittelbarer Nähe des Kochfeldes befinden.


Im Einrichtungsassistenten der App vorhandenes Kochgeschirr hinterlegen und weitere Einrichtungen vornehmen. Kochfeld mit der App über Bluetooth wie folgt verbinden:

- ▶ Taste  antippen, um Kochfeld einzuschalten.
- ▶ Taste  5 Sekunden gedrückt halten.
  - Ein kurzer doppelter Signalton ertönt.
  - Leuchtpunkt der Taste  blinkt in kurzen Abständen hintereinander.
- ▶ Wenn das Kochfeld ein geeignetes mobiles Gerät findet, wird in der Anzeige der Einschaltdauer/Timer ein 6-stelliger Code, 30 Sekunden lang, wie z. B. unten angezeigt.

Zeile 1	Zeile 2	Zeile 3	Zeile 4
Startsymbol	Erste 3 Codeziffern	Letzten 3 Codeziffern	Endsymbol
			
888	883	286	888


- ▶ 6-stelligen Zifferncode in die Bluetooth-Kopplungsanfrage des mobilen Gerätes eingeben.
  - Leuchtpunkt der Taste  erlischt.
  - Das Kochfeld wird in der Bluetooth-Einstellung des mobilen Gerätes als «My Hob» angezeigt.

 Es können die Verbindungen von max. 4 verschiedenen mobilen Geräten wie Tablets oder Smartphones im Kochfeld gespeichert werden.

 Falls kein Code angezeigt wird, konnte keine korrekte Verbindung erstellt werden, siehe Kapitel Störungen (siehe Seite 27).

## 5.4 Garen mit der App

Alle Kochzonen können neben dem manuellen Betrieb auch zum gleichzeitigen Garen mit der App verwendet werden.



- ▶ Für GuidedCooking zuerst das gewünschte Rezept oder EasyCook in der App auswählen und nach den Angaben vorbereiten.
- ▶ Nach dem Start des Kochassistenten den weiteren Angaben der App folgen.
- ▶ Durch Antippen der Taste  des eingeschalteten Kochfeldes den Garvorgang der App mit dem Kochfeld verbinden. Anschliessend das vernetzte Kochgeschirr mit der App verbinden.

 Die jeweils mit der App verbundenen Kochzonen werden mit der Anzeige  links neben dem Slider angezeigt.




Das Kochgeschirr darf nach einem begonnenen GuidedCooking-Garvorgang nicht von einer Kochzone auf eine andere um platziert werden, ansonsten kann der automatisierte Garvorgang nicht erfolgreich beendet werden. Gleiches gilt für das Entfernen des Deckels vom Topf während eines GuidedCooking-Garvorganges.


Falls versehentlich die Leistungseinstellung verändert wird, wird der GuidedCooking-Vorgang erst nach einem weiteren Antippen des Sliders abgebrochen und die gewünschte Leistungsstufe wird übernommen.

Wenn das mobile Gerät weiter als die Norm erlaubt vom Kochfeld entfernt wird, bricht die Verbindung ab.

- Der GuidedCooking-Garvorgang wird unterbrochen.
- Die Anzeige  neben dem Slider erlischt.
- Während 30 Sekunden kann der GuidedCooking-Garvorgang durch Wiederannäherung des mobilen Gerätes und Antippen der Taste  fortgesetzt werden.



Nach 30 Sekunden, ohne Antippen von , wird der GuidedCooking-Garvorgang abgebrochen. Die zuletzt aktive Leistungsstufe wird beibehalten.


 Wird das Kochfeld versehentlich mit der Taste  während dem GuidedCooking-Garvorgang ausgeschaltet, kann während 30 Sekunden durch Antippen von , der Garvorgang fortgesetzt werden.

 Wird die Kochpause am Kochfeld während eines GuidedCooking-Garvorgang aktiviert, kann der Garvorgang während 30 Sekunden durch Deaktivieren der Kochpause (siehe Seite 18) fortgesetzt werden.

## 5.5 Verbindung löschen

Wenn mobile Geräte nicht mehr genutzt werden oder defekt sind, können ihre Verbindung am Kochfeld gelöscht werden. Wenn versucht wird, mehr als die zulässige Anzahl mobile Geräte mit dem Kochfeld zu verbinden, erscheint in der Anzeige der Einschaltdauer/Timer **F U I**. Um neue mobile Geräte hinzuzufügen, müssen die gespeicherten Verbindungen zuerst gelöscht werden.

- ▶ Taste  antippen, um Kochfeld einzuschalten.
- ▶ Taste  15 Sekunden gedrückt halten.
  - Ein kurzer doppelter Signalton ertönt.
  - Alle Verbindungen sind nun aufgehoben.
  - In der Anzeige leuchtet **L I R** kurz auf.

 Gelöschte Verbindungen müssen nicht nur am Kochfeld, sondern auch am mobilen Gerät gelöscht werden. Ansonsten kann vom mobilen Gerät keine neue Verbindung zum Kochfeld erstellt werden. Neue oder weitergenutzte mobile Geräte müssen wieder mit dem Kochfeld verbunden werden.

## 6 OptiLink

### 6.1 Kochfeld mit Dunstabzug verbinden


 Das Kochfeld kann nur mit einem Dunstabzug mit OptiLink-Funktion verbunden werden.

Verbindungsmodus am Kochfeld aktivieren:

- ▶ Kochfeld ausschalten.
- ▶ In die Benutzereinstellung einsteigen (siehe Seite 23).
- ▶ Benutzereinstellung **P 7** auswählen.
- ▶ Auf Slider 1 durch Antippen oder Gleiten die Einstellung **I** auswählen und keine weiteren Aktionen vornehmen.
  - Auf den Anzeigen leuchten **P 7** und die Einstellung **I**.

Verbindungsmodus am Dunstabzug aktivieren:

– Einstellungen gemäss der Bedienungsanleitung des Dunstabzuges durchführen. Wenn die Verbindung zwischen Kochfeld und Dunstabzug erfolgreich hergestellt werden konnte, muss dies am Kochfeld folgendermassen bestätigt werden:

- ▶ Taste  2 Sekunden gedrückt halten.
  - Einstellung wird gespeichert und Benutzereinstellungen werden geschlossen.
  - Die Geräte sind verbunden und OptiLink ist aktiv.

## OptiLink deaktivieren

Die Verbindung zwischen Dunstabzug und Kochfeld trennen:  
 Gehen Sie in die Benutzereinstellung einsteigen (siehe Seite 23).  
 Benutzereinstellung **P 7** auswählen.

Auf Slider 1 durch Antippen oder Gleiten die Einstellung **0** auswählen.

Taste **↕** 2 Sekunden gedrückt halten.

- Einstellung wird gespeichert und Benutzereinstellungen werden geschlossen.
- OptiLink ist deaktiviert.

Lesen Sie in der Bedienungsanleitung des Dunstabzugs die nötigen Schritte nach, um OptiLink zu beenden.

## Benutzereinstellungen

Die folgenden Benutzereinstellungen können individuell eingestellt und gespeichert werden:

Benutzereinstellung	Einstellwert	Werkeinstellung
Lautstärke Signalton	0	leise
	1	mittel
	2	Laut
Signalton bei Ende Einschaltdauer/Timer	0	kein Signalton
	1	nach 10 Sekunden automatisch aus
	2	nach 1 Minuten automatisch aus
Einschaltzeit PowerPlus	0	Ende nach 5 Minuten
	1	Ende nach 10 Minuten
	2	Ende nach 15 Minuten
Ankochautomatik	0	Automatik aus
	1	Automatik ein
Vorgabedauer Einschaltdauer/Timer	0	Vorgabedauer 0 Minuten
	1-9	stufenweise einstellbar von 10-90 Minuten
Signalton bei Tastenbetätigung	0	Signalton aus
	1	Signalton ein
Wischschutz aufheben	0	Wischschutz ausschalten: Taste <b>↕</b> antippen
	1	Nach 30 Sekunden automatisch aus
OptiLink	0	OptiLink aus
	1	OptiLink ein
Wiederherstellen der Werkeinstellungen	-	Werkeinstellungen wiederherstellen: Taste <b>↕</b> 2 Sekunden gedrückt halten.

## 7.1 Benutzereinstellungen ändern

- ▶ Bei ausgeschaltetem Gerät Tasten **↕** und **↔** gleichzeitig 2 Sekunden gedrückt halten.
  - Es ertönt ein Signalton.
- ▶ Die beiden Slider links von der Anzeige 3 antippen.
  - Es ertönt ein Signalton.
  - In der Anzeige 3 steht der Index der Benutzereinstellung z. B. **P 0**.
  - In der Anzeige 2 steht der aktuelle Einstellwert der Benutzereinstellung.



- ▶ Mit Taste **↔** wird die nächsthöhere und mit Taste **↕** die nächsttiefere Benutzereinstellung ausgewählt.
- ▶ Auf der linken oder rechten Seite des aktiven Sliders 1 durch Antippen einen höheren oder tieferen Einstellwert auswählen.

### Eingabe speichern

- ▶ Taste **↕** 2 Sekunden lang gedrückt halten.
  - Ein Signalton ertönt.
  - Der Modus «Benutzereinstellungen» wird beendet.

### Benutzereinstellungen vorzeitig ausschalten

- ▶ Taste **⏻** drücken.
  - Veränderte Einstellwerte werden nicht gespeichert.
  - Der Modus «Benutzereinstellungen» wird beendet.

## 8 Pflege und Wartung

**⚠ Das Gerät vorzugsweise erst im kalten Zustand reinigen. Verbrennungsgefahr!**

Das Kochfeld nach jedem Gebrauch reinigen, so wird das Einbrennen von Speiseresten vermieden. Eintrockneter und eingebrannter Schmutz benötigt einen höheren Aufwand zum Reinigen.

Durch unsachgemäße Behandlung bei der Reinigung können Dekor oder Oberfläche beschädigt werden.

**💡** Keinesfalls die Glaskeramik-Oberfläche mit scheuernden Reinigungsmitteln, kratzenden Allzweck-Scheuerschwämmen, Metallwatte usw. reinigen. Die Oberfläche kann dadurch beschädigt werden.

- ▶ Zum Reinigen von alltäglichen Verschmutzungen nur weiches Tuch oder Schwamm mit Wasser und herkömmliches Handspülmittel verwenden.
- ▶ Starke Schmutzkrusten z. B. von übergekochter Milch im warmen Zustand mit einem Glaskeramik-Reinigungsschaber entfernen. Die Herstellerhinweise des Reinigungsshabers beachten.

- ▶ Übergokochte stark zuckerhaltige Speisen wie Marmelade im heissen Zustand mit einem Glaskeramik-Reinigungsschaber entfernen. Ansonsten kann die Glaskeramik-Oberfläche beschädigt werden.
- ▶ Geschmolzener Kunststoff noch im warmen Zustand mit einem Glaskeramik-Reinigungsschaber entfernen. Ansonsten kann die Glaskeramik-Oberfläche beschädigt werden.
- ▶ Kalkflecken im abgekühlten Zustand mit geringen Mengen milden Essigreiniger oder Zitronensaft entfernen. Anschliessend mit einem feuchten Tuch nachreinigen.
- ▶ Zum Reinigen von hartnäckigen Verschmutzungen kann ein geeignetes Reinigungsmittel (siehe Seite 25) verwendet werden.

## Reinigung

Beachten Sie folgende Reinigungshinweise für ein gutes Ergebnis.


- ▶ Für eine gründliche Reinigung entfernen Sie zuerst die groben Verschmutzungen und Speisereste mit einem Reinigungsschaber oder einem speziellen Reinigungsschwamm für Glaskeramik-Kochflächen.



- ▶ Geben Sie einige Tropfen eines geeigneten Reinigungsmittel (siehe Seite 25) auf die erkaltete Kochfläche und verreiben Sie diese mit einem Küchenpapier oder einem sauberen Tuch.



- ▶ Anschliessend die Kochfläche mit einem nassen Tuch abreiben und mit einem sauberen Tuch oder mit der weichen Seite eines geeigneten Reinigungsschwamms trocken nachwischen.



## 8.1 Reinigungsmittel

### Glaskeramik mit OptiGlass



Die Beschichtung kann durch die Verwendung von ungeeignetem Reinigungsmittel angegriffen und beschädigt werden.



- ▶ Verwenden Sie ausschliesslich die von uns empfohlenen Reinigungsmittel und Methoden für Glaskeramik mit OptiGlass (siehe Seite 12).

### Glaskeramik mit Standard Glas



- ▶ Verwenden Sie ausschliesslich die von uns empfohlenen Reinigungsmittel und Methoden für Glaskeramik.

## 9 Störungen selbst beheben

Folgende Störungen können Sie unter Umständen selbst beheben. Ist dies nicht möglich, notieren Sie sich die komplette Störungsmeldung (Meldung und E-Nummer) und rufen Sie den Service an oder melden Sie es Online.

### 9.1 Störungsmeldungen

Anzeige	Mögliche Ursache	Behebung
blinkt abwechselnd mit der Leistungsstufe	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kochgeschirr ist nicht induktionstauglich.</li> <li>▪ Kochgeschirr befindet sich nicht auf der Kochzone.</li> <li>▪ Kochgeschirr ist für die gewählte Kochzone zu klein.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Geeignetes, magnetisierbares Kochgeschirr verwenden (siehe Seite 10).</li> <li>▶ Kochgeschirr der Kochzone anpassen.</li> </ul>
- leuchtet	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Die Kindersicherung ist aktiviert.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kindersicherung ausschalten (siehe Seite 18).</li> </ul>

Anzeige	Mögliche Ursache	Behebung
Dauersignal ertönt,  blinkt und Kochzone schaltet aus	<ul style="list-style-type: none"> <li>Eine Taste oder ein Slider wurde länger als 10 Sekunden berührt.</li> <li>Gegenstand (Pfanne, Schüssel usw.) wurde auf dem Bedienfeld abgestellt.</li> <li>Übergelaufenes Kochgut auf dem Bedienfeld.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gegenstand oder übergelaufenes Kochgut entfernen.</li> <li>Gerät wie gewohnt wieder in Betrieb nehmen.</li> </ul>
blinkt	<ul style="list-style-type: none"> <li>Taste  wurde länger als 25 Sekunden betätigt.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Störung durch Antippen der Taste  quillieren.</li> </ul>
blinkt	<ul style="list-style-type: none"> <li>Der Übertemperaturschutz einer Kochzone wurde ausgelöst.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kochzone abkühlen lassen.</li> <li>Kochvorgang auf einer anderen Kochzone fortsetzen.</li> <li>Kochgeschirr kontrollieren.</li> </ul>
blinkt	<ul style="list-style-type: none"> <li>Unterbruch in der Stromversorgung.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Anzeige durch Antippen einer beliebigen Taste quillieren.</li> <li>Gerät wie gewohnt wieder in Betrieb nehmen.</li> </ul>
oder  und eine Zahl leuchten	<ul style="list-style-type: none"> <li>Interner Fehler aufgetreten.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Komplette Störungsmeldung und SN des Gerätes notieren.</li> <li>Service kontaktieren.</li> </ul>
und  leuchtet	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ein Gegenstand unterhalb des Kochfelds behindert die Luftansaugung, z. B. Papier.</li> <li>Lüftung defekt.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gegenstände in der Schublade unterhalb des Kochfeldes entfernen.</li> <li>Fehler durch Antippen einer beliebigen Taste quillieren.</li> <li>Gerät nach 10 Minuten wie gewohnt wieder in Betrieb nehmen.</li> <li>Komplette Störungsmeldung und SN des Gerätes notieren.</li> <li>Service kontaktieren.</li> </ul>
und  blinkt abwechselnd	<ul style="list-style-type: none"> <li>Die automatische Sicherheitsabschaltung wurde ausgelöst.</li> <li>Die Kochzone ist heiss und ein Topf steht darauf.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kochzone bei Bedarf wieder einschalten.</li> </ul>

Wenn eine Kochzone längere Zeit in Betrieb ist, ohne dass Einstellungen verändert werden, schaltet das Gerät die Kochzone automatisch aus. Die Abschaltung erfolgt abhängig von der eingestellten Leistungsstufe.

Leistungsstufe/Funktion				1	2	3	4
Sicherheitsabschaltung nach h:min	2:00	8:36	6:42	5:18	4:18		
	5	6	7	8	9		
	3:30	2:18	2:18	1:48	1:30		

Problem	Mögliche Ursache	Behebung
Blinkende Leistungsanzeige bei aktivem GuidedCooking-Garvorgang	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zugehöriger Slider wurde betätigt.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ohne weitere Aktivität leuchtet nach 10 Sekunden die Leistungsanzeige wieder. Der GuidedCooking-Garvorgang wird ohne Unterbruch fortgesetzt.</li> <li>Erneutes Antippen des Sliders verursacht Abbruch des GuidedCooking-Garvorgangs. Der Garvorgang kann mit manueller Leistungsregelung weitergeführt werden.</li> </ul>

9.2 Weitere mögliche Probleme

Problem	Mögliche Ursache	Behebung
Kochfeld wird in der App nicht erkannt	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bluetooth am mobilen Gerät ist nicht aktiviert.</li> <li>Mobiles Gerät ist zu weit vom Kochfeld entfernt.</li> <li>Falls Problem weiterhin besteht.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Am mobilen Gerät Bluetooth aktivieren.</li> <li>Mobiles Gerät in unmittelbare Nähe des Kochfeldes bringen, damit eine Bluetooth-Verbindung aufgebaut werden kann.</li> <li>Verbindung «My Hob» in den Bluetooth-Einstellungen des mobilen Gerätes entfernen.</li> <li>Taste  am Kochfeld für 15 Sekunden gedrückt halten, bis in der Anzeige  erscheint.</li> <li>Kochfeld nach kurzer Pause mit dem Einrichtungsassistenten der App verbinden.</li> <li>SN des Gerätes notieren.</li> <li>Service kontaktieren.</li> </ul>
Probleme mit vernetztem Kochgeschirr.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Defekte Teile der Bluetooth-Übertragung.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mit dem Kochgeschirr-Hersteller und dessen Service Kontakt aufnehmen.</li> </ul>

## 10 Technische Daten

Problem	Mögliche Ursache	Behebung
Gerät funktioniert nicht und alle Anzeigen sind dunkel.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Die Sicherung oder der Sicherungsautomat der Wohnung- resp. der Hausinstallation ist defekt.</li> <li>Die Sicherung oder der Sicherungsautomat löst mehrfach aus.</li> <li>Kochgeschirr ist für die gewählte Kochzone zu klein.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sicherung ersetzen.</li> <li>Sicherungsautomaten wieder einschalten.</li> <li>SN des Gerätes notieren.</li> <li>Service kontaktieren.</li> <li>Kochgeschirr der Kochzone anpassen.</li> </ul>
OptiLink funktioniert nicht	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verbindung war nicht erfolgreich.</li> <li>Falls Problem weiterhin besteht.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>OptiLink am Kochfeld und Dunstabzug deaktivieren.</li> <li>Verbindung erneut herstellen.</li> <li>SN des Gerätes notieren.</li> <li>Service kontaktieren.</li> </ul>



## 10 Technische Daten









## 10.1 Produktdatenblatt

Gemäss EU-Verordnung Nr. 66/2014

Modellnummer GK		31114				
Typenbezeichnung GK		CTI6T95MMS...				
Anzahl Kochzonen		5				
Heiztechnologie		Induktions-Kochzone				
Abmessung der Kochzone	cm	18 x 20	18 x 20	ø28	18 x 20	18 x 20
Energieverbrauch pro Kochzone	Wh/kg	185,5	187,8	184,5	184,1	192,6
Energieverbrauch des gesamten Kochfeldes EC	Wh/kg	186,9				

## 11 Tipps und Tricks

Anzeige	Mögliche Ursache	Behebung
Leuchtpunkt der Taste  leuchtet	<ul style="list-style-type: none"> <li>GuidedCooking Verbindung ist aktiviert.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Falls GuidedCooking nicht benötigt wird, kann die Verbindung durch Antippen der Taste  abgebrochen werden.</li> </ul>

Anzeige	Mögliche Ursache	Behebung
Leuchtpunkt der Taste  blinkt	<ul style="list-style-type: none"> <li>GuidedCooking Verbindung ist unterbrochen.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verbindung zwischen mobilen Gerät und Kochfeld wurde wegen zu grossem Abstand unterbrochen. Abstand verringern.</li> </ul>
Leuchtpunkt der Taste  blinkt in kurzen Abständen hintereinander	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kochfeld befindet sich im Verbindungsmodus.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Beenden durch Antippen der Taste  10 Sekunden lang.</li> </ul>
Anzeige  neben Kochzone leuchtet	<ul style="list-style-type: none"> <li>GuidedCooking ist für diese Kochzone aktiviert.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Falls GuidedCooking nicht verwendet werden soll für diese Kochzone, kann es durch 2x Betätigen des Sliders oder Abbrechen auf der App deaktiviert werden.</li> </ul>
 leuchtet kurz auf	<ul style="list-style-type: none"> <li>Taste  wurde 15 Sekunden lang gedrückt</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Alle bisher mit dem Kochfeld gespeicherten Verbindungen wurden gelöscht.</li> <li>Diese müssen wieder neu verbunden werden.</li> </ul>
 leuchtet kurz auf	<ul style="list-style-type: none"> <li>Es wurde versucht ein 5. mobiles Gerät mit dem Kochfeld zu verbinden.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Es können die Verbindungen von max. 4 mobilen Geräten gleichzeitig im Kochfeld gespeichert werden.</li> </ul>
 leuchtet kurz auf	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kochfeld ist bereits mit einem anderen mobilen Gerät verbunden.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>App am anderen mobilen Gerät beenden und Bluetooth deaktivieren.</li> </ul>

## 12 Entsorgung

## 12.1 Verpackung

 Kinder dürfen auf keinen Fall mit Verpackungsmaterial spielen, da Verletzungs- bzw. Erstickungsgefahr besteht. Verpackungsmaterial sicher lagern oder auf umweltfreundliche Weise entsorgen.

## 12.2 Sicherheit

Machen Sie das Gerät unbenutzbar, damit Unfälle durch unsachgemässe Verwendung (z. B. durch spielende Kinder) vermieden werden:

- Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz. Bei fest installiertem Gerät ist dies durch einen konzessionierten Elektriker vorzunehmen. Schneiden Sie anschliessend das Netzkabel am Gerät ab.

## 12.3 Entsorgung



- Das Symbol «durchgestrichene Mülltonne» erfordert die separate Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE). Solche Geräte können gefährliche und umweltgefährdende Stoffe enthalten.
- Diese Geräte sind an einer ausgewiesenen Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten zu entsorgen und dürfen nicht im unsortierten Hausmüll entsorgt werden. Dadurch tragen Sie zum Schutz der Ressourcen und der Umwelt bei.
- Für weitere Information wenden Sie sich bitte an die örtlichen Behörden.

## 13 Stichwortverzeichnis

<b>A</b>	
Anfragen .....	35
Ankochautomatik .....	15
Einschalten.....	16
Vorzeitig ausschalten .....	16
Anschlusschild .....	35
<b>B</b>	
Bedien- und Anzeigeelemente .....	8
Tasten .....	8
Bedien- und Anzeigeelemente	
Anzeigen.....	9
Benutzereinstellungen.....	22
Ändern .....	23
Vorzeitig ausschalten.....	23
Bluetooth-Verbindung.....	19
Brückenfunktion .....	15
Ausschalten .....	15
Einschalten.....	15
<b>E</b>	
Einschaltdauer .....	16
Abgelaufen.....	17
Einstellen .....	16
Mehrere Einschaltdauern .....	17
Verändern.....	16
Vorzeitig ausschalten.....	16
Energiesparendes Kochen.....	11
Entsorgung.....	29
Erste Inbetriebnahme.....	8
<b>F</b>	
Funktion von Induktionskochfeldern .....	9
<b>G</b>	
Garen mit der App.....	20
Gebrauchshinweise .....	5
Gerät	
Ein- und ausschalten.....	12
Gerät entsorgen .....	30
Gerätespezifische Sicherheitshinweise	
.....	5
Geräteübersicht.....	8
Geräusche während des Betriebs.....	11
GuidedCooking .....	19
App installieren .....	19
Bedingungen .....	19
Erstinbetriebnahme .....	19
Verbindung löschen.....	21
Gültigkeitsbereich .....	2
<b>K</b>	
Kindersicherung.....	18
Ausschalten .....	18
Bedienung bei aktiver Kindersicherung ..	18
Einschalten.....	18
Kochgeschirr	
Geeignetes Kochgeschirr .....	10
Kochpause .....	18
Kochzone .....	12
<b>L</b>	
Leistungsstufen .....	14
<b>M</b>	
Modellbezeichnung .....	2
Modellnummer.....	2
<b>N</b>	
Notizen.....	33
<b>O</b>	
OptiGlass.....	12
Beleuchtung.....	12
OptiLink.....	21
deaktivieren.....	22
Kochfeld mit Dunstabzug verbinden	
.....	21
<b>P</b>	
Pflege und Wartung.....	23
Power Management .....	14
PowerPlus.....	14
Einschalten.....	14
Vorzeitig beenden.....	14
Probleme .....	25
Produktdatenblatt.....	28
<b>R</b>	
Reinigungsmittel	
Glaskeramik.....	25
OptiGlass.....	25
Restwärmanzeige .....	13
<b>S</b>	
Schmelzfunktion .....	13
Ausschalten .....	13
Einschalten.....	13
Serialnummer (SN).....	35
Service & Support.....	35
Servicevertrag.....	35
Sicherheitsabschaltung.....	26
Sicherheitshinweise	




---

Allgemeine .....	4
Simmerfunktion .....	14
Ausschalten .....	14
Einschalten.....	14
Störungen.....	25
Symbole.....	4
<b>T</b>	
Technische Daten.....	28
Timer .....	17
Abgelaufen.....	17
Einstellen.....	17
Verändern.....	17
Vorzeitig beenden.....	17
Tipps und Tricks.....	28
Topferkennung .....	9
Type.....	2
<b>U</b>	
Übersicht Leistungsstufen.....	13
<b>V</b>	
Vernetzung .....	12
<b>W</b>	
Warmhaltefunktion.....	13
Ausschalten .....	14
Einschalten.....	13
Wiederherstellfunktion.....	18
Wischschutz.....	19

## 14 Notizen

## 15 Service & Support

 Im Kapitel «Störungen beheben» erhalten Sie wertvolle Hinweise bei kleineren Betriebsstörungen. So ersparen Sie sich die Anforderung eines Servicetechnikers und die daraus möglicherweise entstehenden Kosten.

Die V-ZUG-Garantieinformationen finden Sie unter [www.vzug.com](http://www.vzug.com) →Service →Garantieinformationen. Bitte lesen Sie sie aufmerksam durch.

Registrieren Sie Ihr V-ZUG-Gerät bitte umgehend:

- online via [www.vzug.com](http://www.vzug.com) →Service →Garantieerfassung oder
- mittels der beigelegten Registrierkarte.

Sie profitieren so bei einem möglichen Störfall bereits während der Garantiezeit des Gerätes von bester Unterstützung. Für die Registrierung benötigen Sie die Seriennummer (SN) und die Gerätebezeichnung. Sie finden diese Angaben auf dem Typenschild Ihres Gerätes.

Meine Geräteinformationen:


SN: \_\_\_\_\_ Gerät: \_\_\_\_\_

Halten Sie diese Geräteinformationen bitte immer bereit, wenn Sie mit V-ZUG Kontakt aufnehmen. Vielen Dank.

Das Typenschild und das Anschlussschild befinden sich auf der Unterseite des Kochfeldes.

- 1 Typenschild mit Seriennummer (SN)
- 2 Anschlussschild

Ein zweites Typenschild ist beigelegt und sollte im Einbaumöbel unter dem Kochfeld aufgeklebt werden.



### Ihr Reparaturauftrag

Über die kostenlose Servicenummer 0800 850 850 gelangen Sie direkt an Ihr nächstes V-ZUG-Service-Center. Bei Ihrer telefonischen Auftragserteilung vereinbaren wir mit Ihnen einen auf Wunsch umgehenden Besuchstermin vor Ort.

### Allgemeine Anfragen, Zubehör, Servicevertrag

Gerne hilft Ihnen V-ZUG bei allgemeinen administrativen und technischen Anfragen, nimmt Ihre Bestellungen für Zubehör und Ersatzteile entgegen oder informiert Sie über die fortschrittlichen Serviceverträge. Sie erreichen uns dazu unter Tel. +41 58 767 67 67 oder via [www.vzug.com](http://www.vzug.com).